




# Implantation Poêle Mélèze PM800

## 1-2 . Dimensions PM800


Masse du poêle : 900 kg



## 1-2-1 . Choix position Echangeur PM800




**Montage droit**  
**échangeur arrière**





**Montage dos à dos**  
**échangeur à droite du four**

Pour un PM800 quelque soit la position du four par rapport au foyer, l'échangeur peut être positionné à l'arrière, à droite ou à gauche du four.



## 2. Arrivée d'air + support

### 1: Arrivée par le sol



Té ouvert pour l'évacuation des condensats

### 1: Arrivée murale

